

L2 스위치 LLCF 설정 절차

● 대상제품

- P36xxFG

● LLCF 설정

명령어	명령어 모드	설 명
Interface <IFNAME>	config	인터페이스 진입
llcf-group <1-12> <uplink> <downlink>	Config-if-<IFNAME>	LLCF group 지정 및 up/downlink 설정
llcf-group <1-12> set-mode <bi-direction> <down-link> <up-link>	config	LLCF set-mode 설정 (default : bi-direction)
llcf-group <1-12> <enable> <disable>	config	LLCF 활성화 / 비활성화
show llcf-group	privileged	LLCF Group 및 설정 조회

● P36xxFG 설정 예시

1) LLCF group uplink 설정

```
Switch(config)# interface gi1
```

```
Switch(config-if-gi1)# llcf-group 1 uplink
```

(동일한 group명으로 설정)

2) LLCF group downlink 설정

```
Switch(config)# interface fa1
```

```
Switch(config-if-fa1)# llcf-group 1 downlink
```

(동일한 group명으로 설정)

3) LLCF group set-mode 설정

```
Switch(config)# llcf-group 1 set-mode bi-direction
```

(up/downlink 양방향 llcf 동작 설정)

```
Switch(config)# llcf-group 1 set-mode down-link
```

(llcf 동작 시 해당 group downlink 모두 shutdown)

```
Switch(config)# llcf-group 1 set-mode up-link
```

(llcf 동작 시 해당 group uplink 모두 shutdown)

4) LLCF group 활성화 / 비활성화

```
Switch(config)# llcf-group 1 enable
```

(llcf group 활성화)

```
Switch(config)# llcf-group 1 disable
```

(llcf group 비활성화)

5) LLCF Group 및 설정 조회

```
Switch# show llcf-group
```

GROUP	LLCF-MODE	STATUS	MEMBER-LIST
-------	-----------	--------	-------------

1	bi-direction	enable	up-link : gi1 (양방향 동작) down-link : fa1 (활성화)	(up-link 포트) (down-link 포트)
2	up-link	disable	up-link : not exist (uplink shutdown) down-link : not exist (비활성화)	
3	down-link	disable	up-link : not exist (downlink shutdown) (비활성화)	down-link : not exist

L2 스위치 LLCF 설정 절차

대상제품

- E57xxR/C

LLCF 설정

명령어	명령어 모드	설명
Interface <IFNAME>	config	인터페이스 진입
llcf-group <1-12> <uplink> <downlink>	Config-if-<IFNAME>	LLCF group 지정 및 up/downlink 설정
llcf-group <1-12> set-mode <bi-direction> <down-link> <up-link>	config	LLCF set-mode 설정 (default : bi-direction)
llcf-group <1-12> <enable> <disable>	config	LLCF 활성화 / 비활성화
show llcf-group	privileged	LLCF Group 및 설정 조회

E57xxR/C 설정 예시

1) LLCF group uplink 설정

```
Switch(config)# interface gi1
```

```
Switch(config-if-gi1)# llcf-group 1 uplink
```

(동일한 group명으로 설정)

2) LLCF group downlink 설정

```
Switch(config)# interface fa1
```

```
Switch(config-if-fa1)# llcf-group 1 downlink
```

(동일한 group명으로 설정)

3) LLCF group set-mode 설정

```
Switch(config)# llcf-group 1 set-mode bi-direction
```

(up/downlink 양방향 llcf 동작 설정)

```
Switch(config)# llcf-group 1 set-mode down-link
```

(llcf 동작 시 해당 group downlink 모두 shutdown)

```
Switch(config)# llcf-group 1 set-mode up-link
```

(llcf 동작 시 해당 group uplink 모두 shutdown)

4) LLCF group 활성화 / 비활성화

```
Switch(config)# llcf-group 1 enable
```

(llcf group 활성화)

```
Switch(config)# llcf-group 1 disable
```

(llcf group 비활성화)

5) LLCF Group 및 설정 조회

```
Switch# show llcf-group
```

GROUP	LLCF-MODE	STATUS	MEMBER-LIST
-------	-----------	--------	-------------

1	bi-direction	enable	up-link : gi1 (양방향 동작) down-link : fa1 (활성화)	(up-link 포트) (down-link 포트)
2	up-link	disable	up-link : not exist (uplink shutdown) down-link : not exist (비활성화)	
3	down-link	disable	up-link : not exist (downlink shutdown) (비활성화)	down-link : not exist