

# 1. 패스워드 Recovery 절차

## ➤ 대상제품.

. L2 Switch : E5924K, E5924KE, E5908KE

## ➤ STEP 1.

- 콘솔 연결 및 장비를 리부팅하여, 부트모드로 진입 (부팅직후, CTRL+C 입력)

== 중략 ==

Hit Ctrl+C key to stop autoboot: 3

## ➤ STEP 2.

- 부트모드 프롬프트에서 패스워드를 초기화/저장 실행

Hit Ctrl+C key to stop autoboot: 0

E5900 >setenv epasswd yes

E5900 >saveenv

E5900 >run bootflash

## ➤ STEP 3.

- 부팅완료 및 계정 생성 후 접속여부 확인

E5924K : root

Password : premier

## ➤ STEP 4.

- 기존 패스워드로 재설정 후 config 저장 및 설정 완료

E5924K#config terminal

E5924K(config)#username root password <password>

E5924K#copy running-config startup-config

Overwrite 'config: 0 start.cfg'? [y/n]y

[OK]

## ➤ STEP 5.

- 장비 리부팅 후 부트모드 진입하여 아래 설정 저장 (epasswd yes로 설정 시, 리부팅마다 패스워드 초기화 함)

E5900 >setenv epasswd

E5900 >saveenv

E5900 >run bootcmd